piscines tout pour l'eau
Construction - Rénovation - Matériels piscine

CHOISIR SA POMPE le bon débit pour votre filtration !

En savoir +

Entretien de la pompe éviter la prise d'air !

Une pompe ne peut aspirer de l'eau que si en même temps la turbine évacue de l'eau, si de l'air prend la place de l'eau alors la pompe n'aspire plus.

Vérifiez principalement :
- **Le couvercle transparent de la pompe**
- **L'union qui est à l'entrée de la pompe**
- **Les trois vannes d'aspiration de la pompe**

Pensez à mettre de la graisse silicone sur les filetages et les joints.

Manipuler le panier de pré-filtre avec précaution !
Si on soulève trop vigoureusement le panier pré filtre, une brindille peut passer à côté et au redémarrage boucher l'entrée de la turbine et "**CASSER**" l'aspiration !

Un bricoleur confirmé pourra démonter la partie avant de la pompe et le corps, accéder à la turbine et la nettoyer.

> *"N'oubliez pas, si une pompe tourne, elle fonctionne"*

Important !
Le raccordement électrique doit être fait par un électricien de métier, le réglage du disjoncteur doit être réalisé même en cas de remplacement de la pompe.

Conseils de pros

1. *Toujours disposer la pompe proche de la piscine et sous le niveau d'eau. Ou installer un clapet anti-retour à au moins 75 cm.*
2. *Éviter les contre-pentes sur l'aspiration de la pompe.*
3. *Le débit de la pompe doit être plus faible que le débit du filtre.*
4. *Ne jamais diminuer le diamètre de l'aspiration, augmenter-le si la distance est importante.*
5. *En triphasé vérifier le sens de rotation, une flèche vous indique le côté ventilateur.*